

Importer:

Eurosat Sp. z o. o.
Nowozachęty 14
41-407 Imielin
32 222 76 35
biuro@winch.com.pl

**Kompresor Titanium winch****Instrukcja obsługi**

UWAGA! Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję oraz zastosuj się do zawartych w niej informacji. Pamiętaj, że kompresor używany w sposób niewłaściwy może stwarzać niebezpieczeństwo dla Ciebie.

WAŻNE:

- Do podłączenia kompresora używaj wyłącznie dołączonych przewodów.
- Nie podłączaj kompresora na stałe do zasilania.
- Nie dokonuj żadnych samodzielnych modyfikacji oraz napraw urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których jest narażone na kontakt z wodą lub innymi płynami.
- Używaj tylko zasilania 12 V.
- Nie pozostawiaj urządzenia samego w trakcie pracy.

UWAGA:

- Podczas pracy urządzenie powinno być trzymane z dala od dzieci.
- Urządzenie podczas pracy oraz bezpośrednio po zakończeniu jest bardzo gorące. Nie dotykaj poszczególnych części kompresora za wyjątkiem przycisku On/ Off.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródła ognia oraz materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj kompresora w pobliżu źródeł tlenu.
- Nie włączaj innych substancji poza powietrzem atmosferycznym.
- Nigdy nie kieruj dyszy powietrza w stronę innych osób.
- Kompresor wyposażony jest w bezpiecznik termiczny.
- Podczas użytkowania zawsze zakładaj rękawice oraz okulary ochronne.
- Używaj tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Instrukcja obsługi

1. Zawsze używaj kompresora z maksymalnym poziomem ciśnienia.
2. Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnej mocy oraz czasu pracy kompresora.
3. Kompresor wyposażony jest w bezpiecznik termiczny, który zaprojektowany jest tak, aby wyłączać urządzenie kiedy dochodzi do skrajnie wysokiej temperatury.
4. Jeśli kompresor wyłączy się automatycznie z powodu wysokiej temperatury,

natychmiast wyłącz go za pomocą przycisku off. Bezpiecznik termiczny zresetuje się automatycznie po osiągnięciu optymalnej temperatury. Po około 15 minutach kompresor będzie gotowy do ponownego użycia.

5. Pamiętaj, że przyciski On/ Off kompresora działają z drobnym opóźnieniem (około 1-2 sekund).
6. Podczas pracy kompresora zawsze miej włączony silnik samochodu, aby nie dopuścić do rozładowania akumulatora.

Użytkowanie kompresora:

Pamiętaj, aby przed podpięciem kompresora upewnić się, że jest wyłączony. Podłącz kabel czerwony pod + akumulatora, czarny kabel pod – akumulatora. Pamiętaj o pozostawieniu włączonego silnika podczas pracy urządzenia.

Nigdy nie poruszaj kompresorem w trakcie pracy! Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą.

Zawsze kontroluj stan okablowania, kompresor powinien być zawsze dokładnie podpięty! Kable nie powinny być poplątane i owinięte wokół pracującego urządzenia, może to doprowadzić do przegrzania.

Pompowanie kół:

1. Podepnij łącznik pod kompresor.
2. Podepnij końcówkę do pompowania do wentyla.
3. Upewnij się, że osłonka do wypuszczania powietrza jest odłączona.
4. Włącz kompresor, aby rozpocząć pompowanie. Kiedy osiągniesz optymalne ciśnienie wyłącz kompresor.

Spuszczanie powietrza w trybie ciągłym:

1. Podepnij końcówkę pompowania do wentyla.
2. Wciśnij końcówkę do wypuszczania powietrza w wentyl opony i przekręć w kierunku wskazówek zegara aby zablokować końcówkę.
3. Kiedy optymalne ciśnienie zostanie osiągnięte przekręć końcówkę w przeciwnym kierunku aby ją wyciągnąć.

Spuszczanie powietrza w trybie przerywanym:

1. Umożliwia szybkie spuszczenie małych ilości powietrza.
2. Gdy końcówka pompowania jest podpięta do wentyla przyciśnij końcówkę wypuszczania powietrza aby zmniejszyć stopniowo ciśnienie w kołach.

Środki ostrożności:

1. Zawsze pompuj koła zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Zawsze używaj węża o właściwościach minimum 200 PSI, odpornego na ciepło. Uwaga! Niektóre węże mogą być nieodpowiednie dla kompresora tego typu.

Specyfikacja

Kompresor dwutłokowy typ A

Zasilanie	DC 12V
Prąd znamionowy	25 A
Średnica cylindra	2 x 30 mm
Max ciśnienie	150 PSI
Wydajność	85 l/min
Max cykl	15 minut
Waż spiralny	5 m
Kabel zasilający	3 m
Waga netto	3.5 kg
Wymiary produktu	31,5 x 24 x 23,5 cm
Wymiary paczki	50 x 33 x 49 cm

Kompresor dwutłokowy typ B

Zasilanie	DC 12V
Prąd znamionowy	45 A, zabezpieczenie przed przeciążeniem
Średnica cylindra	2 x 40mm
Max ciśnienie	150 PSI
Wydajność	110 l/min
Max cykl	10 minut, bezpiecznik termiczny
Waż spiralny	7 m
Kabel zasilający	2.4 m
Waga netto	7.1 kg
Wymiary produktu	35 x 30 x 26 cm
Wymiary paczki	36 x 30.5 x 54.5 cm

Kompresor jednotłokowy typ C

Zasilanie	DC 12V
Prąd znamionowy	45 A, zabezpieczenie przed przeciążeniem
Średnica cylindra	60mm
Max ciśnienie	150 PSI
Wydajność	160 l/min
Max cykl	10 minut, bezpiecznik termiczny
Waż spiralny	6 m
Kabel zasilający	2 m
Waga netto	7kg
Wymiary produktu	39 x 29 x 28 cm
Wymiary paczki	40.5 x 31.5 x 58 cm

Karta gwarancyjna

Eurosat Sp. z o. o.
Nowozachęty 14, 41-407 Imielin
Tel. 509 552 894
serwis@winch.com.pl

Ogólne Warunki Gwarancji

Firma Eurosat Sp. z o. o. z siedzibą w Imielinie przy ulicy Nowozachęty 14, zwana dalej Gwarantem, udziela 2 letniej gwarancji pod warunkiem użytkowania sprzętu prywatnie.

Na sprzęt użytkowany w przedsiębiorstwie gwarancja wynosi 12miesięcy.

Podstawą do weryfikacji będzie dowód zakupu paragon/faktura.

Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży i dotyczy Produktów zakupionych od 01.09.014. Gwarancja obowiązuje na następujących warunkach:

1. Definicje

1.1. Gwarant – Eurosat Sp. z o. o.

1.2. Uprawniony – podmiot, który zakupił w/w wyroby Gwaranta, posiadający kompletną dokumentację gwarancyjną.

1.3. Produkt – w/w wyroby wyprodukowane lub wprowadzone po raz pierwszy do obrotu przez Eurosat Sp. z o. o., na które udzielana jest gwarancja.

2. Warunki gwarancji

2.1. Gwarancja jest ważna jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Gwarancji podlegają jedynie w/w Produkty pod warunkiem, że wykonanie wszelkich prac związanych z ich montażem, serwisem, użytkowaniem przebiegało zgodnie z instrukcją techniczną, zasadami i warunkami należytego użytkowania.

2.3. Warunki gwarancji Gwarant udostępniania na stronie internetowej

www.winch.com.pl

2.4. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli

Uprawniony wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia umowy.

2.5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

3. Zakres odpowiedzialności Gwaranta

3.1. W przypadku uznania reklamacji Gwarant według swojego uznania dokona:

- wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad lub **naprawy**
- obniżenia ceny, gdy wada nie ma istotnego wpływu na przydatność Produktu,

- zwrotu ceny za wadliwy Produkt.

3.2. Produkty po dokonaniu wymiany stają się własnością Gwaranta.

3.3. Wymiana Produktu na nowy nie powoduje skutku, że gwarancja biegnie na nowo.

4. Tryb rozpatrywania reklamacji

4.1. Pisemne poinformowanie przez Uprawnionego pocztą lub na adres e-mail:

Gwaranta o serwis@winch.com.pl podanie następujących informacji:

- wskazanie podmiotu, który zakupił Produkt oraz podanie adresu składowania Produktu,
- wskazanie przedmiotu reklamacji,
- opis zgłaszanych wad Produktu,

4.2. Dołączenie do zgłaszanej reklamacji w formie elektronicznej lub papierowej następujących dokumentów:

- załączenie podpisanej karty gwarancyjnej,
- załączenie paragonu lub faktury potwierdzającej zakup produktu,
- jeżeli jest to możliwe dokumentacji fotograficznej zgłaszanych wad.

4.3. Reklamacja powinna być zgłoszona Gwarantowi najpóźniej 3-go dnia od daty wykrycia wady Produktu.

4.4. W przypadku stwierdzenia wady Produktu podczas jego pracy Uprawniony zobowiązany jest do wstrzymania się z dalszym jego użytkowaniem. W przypadku użytkowania Produktu z wcześniej stwierdzonymi przez Uprawnionego wadami Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.

4.5. Gwarant przystąpi do rozpatrywania reklamacji w terminie do 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacji wraz z wymaganymi załącznikami, nie wcześniej jednak niż po uregulowaniu wszystkich zobowiązań względem Gwaranta.

4.6. Uprawniony zobowiązany jest do umożliwienia Gwarantowi dokonania oględzin reklamowanego Produktu w siedzibie Gwaranta, a reklamowany Produkt nie może być zanieczyszczony.

4.7. Decyzja odnośnie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji zostanie podjęta w terminie 30 dni od daty wykonania oględzin, z zastrzeżeniem punktu 4.8.

4.8. Jeżeli po wykonaniu oględzin konieczne będzie wykonanie specjalistycznych badań Produktu, decyzja odnośnie rozpatrzenia reklamacji zostanie podjęta w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyników badań przez Gwaranta.

5. Wyłączenia odpowiedzialności Gwaranta

5.1. Nie podlegają gwarancji wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:

5.1.1. Niewłaściwego użytkowania – niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionego Produktu,,

5.1.2. Niewłaściwego i niezgodnego z zasadami instrukcji montażu zakupionych Produktów,

5.1.3. Niewłaściwego doboru Produktu do rodzaju i wielkości obciążeń,

- 5.1.4. Niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Produktów,
- 5.1.5. Uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego (w szczególności w wyniku działania środków zawierających rozpuszczalniki organiczne) powłoki wywołanego przez działanie Uprawnionego lub osób trzecich.
- 5.2. Nie podlegają reklamacji w ramach gwarancji:
- 5.2.1. Dopuszczone przez właściwe normy odchyłki w wymiarach i wyglądzie Produktów,
- 5.2.2. Zabrudzenia, zmiany w wyglądzie produktu, uszkodzeń wynikających z warunków atmosferycznych;
- 5.2.3. Uszkodzenia produktu powstałe wskutek naruszenia warunków użytkowania; transportu, zabudowy i przechowywania określonych w karcie produktu.
- 5.3. Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku działania siły wyższej, w tym: gwałtownego działania żywiołów i innych zdarzeń losowych.
- 5.4. Nie przedłożenie Gwarantowi przez Uprawnionego wszystkich danych wskazanych w punkcie 4.1 oraz załączników wskazanych w punkcie 4.2.
- 5.5. Nie przedłożenie Gwarantowi potwierdzenia wykonania okresowych czynności serwisowych Produktów przez uprawniony podmiot.
- 5.6. Uniemożliwienie Gwarantowi przez Uprawnionego oględzin reklamowanego Produktu w siedzibie Gwaranta.
- 5.7. Stwierdzenie przez Gwaranta w wyniku rozpatrywania reklamacji, że Uprawniony lub osoby trzecie dokonywały zmian, modyfikacji lub napraw Produktu bez pisemnej zgody Gwaranta.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki zawarte w umowie gwarancyjnej zamieszczonej w instrukcji obsługi.*

Czytelny podpis kupującego:

*Uwaga karta gwarancyjna jest ważna tylko z podpisem właściciela.

Nazwa, typ

--

Pieczętka sklepu, podpis sprzedawcy

Data zakupu

--

Pieczatka i podpis zakładu montującego

ADNOTACJE PUNKTU SERWISOWEGO

[illegible]