

Importer:

Eurosat Sp. z o. o.
Nowozachęty 14
41-407 Imielin
32 223 11 86
biuro@winch.com.pl



**Pilot bezprzewodowy Titanium Winch 12V P/TW-1
Instrukcja obsługi**



Autowylączenie – jeśli pilot nie jest używany przez 3 minuty wyłączy się automatycznie.

Zasilanie – bateria A23

Schemat podłączenia pilota bezprzewodowego

